

¿Cómo se acciona el Freno de mano?



- 1 Posicione el bus en un lugar habilitado.
- 2 Mantenga presionado el pedal del freno.
- 3 Deje el vehículo en marcha neutra.
- 4 Detenga el motor.
- 5 Accione el freno de mano neumático mediante la palanca manual y en dirección hacia su cuerpo.

EN CASO DE TENER ALGÚN TIPO DE EMERGENCIA

stu

Realiza la denuncia al siguiente teléfono:

+56 9 50000511

*Recuerda registrar patente del vehículo, hora y el n° del recorrido.



EN CASO DE TENER ALGÚN TIPO DE EMERGENCIA
+56 9 50000511

Mercedes benz-MARCOPOLO-0500U 1930 C-I